

DVD プレーヤー DV-410V-S DV-410V-K DV-310 DV-313







HDMI

DVD ビデオのリージョンナンバー

DVD プレーヤーとDVD ビデオには発売地域ごとにリージョンナンバー(地域番号) が設けられています。海外で購入したDVD ビデオディスクは、リージョンナンバーの違い により再生できないことがあります。本機のリージョンナンバーは「2 | です。

再生できるDVD ビデオのリージョンナンバー表示の例: 🕲 🕲 など

インターネットによる登録のお願い

http://pioneer.jp/support/

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。弊社では、お買い上げいただいたお客様に「お客様登録 | をお願いしています。

上記アドレスからご登録いただくと、ご使用の製品についての重要なお知らせなどをお届けいたします。なお、上記アドレスは、困ったときのよくある質問や各種お問い合わせ先の案内、カタログや取扱説明書の閲覧など、お客様のお役に立てるサービスの提供を目的としたページです。



もくじ

準備する6	設定を変更する
付属品を確認する6 リモコンに電池を入れる6 本文中の表記について6 再生できるディスク7 再生できるファイル8	(初期設定)31 初期設定画面を操作する31 すべての設定をお買い上げ時の状態に 戻す37
各部の名前とはたらき11本体前面部12本体表示窓13本体背面部13接続する14テレビと接続する14HDMI ケーブルを使って接続する15高画質映像を楽しむ16サラウンドサウンドを楽しむ17	その他38故障かな?と思ったら38保証とアフターサービス43言語および国/地域コード表44仕様45使用上のご注意46ディスクの取り扱いかた47用語解説48さくいん51
再生する18ディスクまたはファイルを18再生する18USB機器に記録されているファイルを再生する22ディスクナビゲーターを使って23プレイモード機能を使って25再生する25音場を設定する29画質を調整する30	

安全上のご注意

- 安全にお使いいただくために、必ずお守りください。
- ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書および製品への表示は、製品を 安全に正しくお使いいただき、あなたや他の 人々への危害や財産への損害を未然に防止する ために、いろいろな絵表示をしています。その 表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みくださ W.



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が損害を負う可能性が想定される内容、およ び物的損害のみの発生が想定される内容を示し ています。

絵表示の例



△記号は注意(警告を含む)しなけれ ばならない内容であることを示してい ます。

図の中に具体的な注意内容(左図の場 合は感電注意)が描かれています。



○記号は禁止(やってはいけないこ と)を示しています。

図に具体的な禁止内容(左叉の場合は 分解禁止)が描かれています。



●記号は行動を強制したり指示する内 容を示しています。

図の中に具体的な指示内容(左図の場 合は電源プラグをコンセントから抜 く)が描かれています。

異常時の処置



万一煙が出ている、変なにおいや音が g するなどの異常状態のまま使用すると 火災・感電の原因となります。すぐに 機器本体の電源スイッチを切り、必ず 電源プラグをコンセントから抜いてく ださい。煙が出なくなるのを確認して 販売店に修理をご依頼ください。お客 様による修理は危険ですから絶対おや めください。



万一内部に水や異物等が入った場合 日 は、まず機器本体の電源スイッチを切 り、電源プラグをコンセントから抜い て販売店にご連絡ください。そのまま 使用すると火災・感電の原因となりま



万一本機を落としたり、カバーを破損 日 した場合は、機器本体の電源スイッチ を切り、電源プラグをコンセントから 抜いて販売店にご連絡ください。その まま使用すると火災・感電の原因とな ります。

設置



電源プラグの刃および刃の付近にほこ りや金属物が付着している場合は、電 源プラグを抜いてから乾いた布で取り 除いてください。そのまま使用すると 火災・感電の原因となります。



電源コードの上に重い物を載せたり、 コードが本機の下敷きにならないよう にしてください。また、電源コードが 引っ張られないようにしてください。 コードが傷ついて、火災・感電の原因 となります。コードの上を敷物などで 覆うことにより、それに気付かず、重 い物を載せてしまうことがあります。



放熱をよくするため他の機器、壁等から間隔をとり、ラックなどに入れるときはすき間をあけてください。また、次のような使い方で通風孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

- あおむけや横倒し、逆さまにする。
- 押し入れなど、風通しの悪い狭いと ころに押し込む。
- じゅうたんやふとんの上に置く。
- テーブルクロスなどをかける。



着脱式の電源コード(インレットタイプ)が付属している場合のご注意:付属の電源コードはこの機器のみで使用することを目的とした専用部品です。他の電気製品ではご使用になれません。他の電気製品で使用した場合、発熱により火災・感電の原因となることがあります。また電源コードは本製品に付属のもの以外は使用しないでください。他の電源コードを使用した場合、この機器の本来の性能が出ないことや、電流容量不足による発熱から火災・感電の原因となることがあります。

使用環境



この機器に水が入ったり、ぬらさない ようにご注意ください。火災・感電の 原因となります。雨天、降雪中、海岸、 水辺での使用は特にご注意ください。



風呂場、シャワー室等では使用しないで ください。火災・感電の原因となります。



表示された電源電圧 (交流 100 ボルト、50 Hz/60 Hz) 以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。



この機器を使用できるのは日本国内の みです。船舶などの直流(DC)電源に は接続しないでください。火災の原因 となります。

使用方法



本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物をおかないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



ぬれた手で(電源)プラグを抜き差し しないでください。感電の原因となる ことがあります。



本機の通風孔などから、内部に金属類や 燃えやすいものなどを差し込んだり、落 とし込んだりしないでください。火災・ 感電の原因となります。特にお子様のい るご家庭ではご注意ください。



本機のカバーを外したり、改造したり しないでください。内部には電圧の高 い部分があり、火災・感電の原因とな ります。内部の点検・整備・修理は販 売店にご依頼ください。



電源コードを傷つけたり、加工したり、 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張っ たり、加熱したりしないでください。 コードが破損して火災・感電の原因と なります。コードが傷んだら(芯線の 露出、断線など)、販売店に交換をご依 頼ください。



雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。

設置



電源プラグは、コンセントに根元まで 確実に差し込んでください。差し込み が不完全ですと発熱したり、ほこりが 付着して火災の原因となることがあり ます。また、電源プラグの刃に触れる と感電することがあります。



電源プラグは、根元まで差し込んでもゆ るみがあるコンセントに接続しないでください。発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。




ぐらついた台の上や傾いたところなど 不安定な場所に置かないでください。 落ちたり、倒れたりしてけがの原因と なることがあります。




本機を調理台や加湿器のそばなど油煙、湿気あるいはほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。




テレビ、オーディオ機器、スピーカー等に機器を接続する場合は、それぞれの機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。また、接続は指定のコードを使用してください。




るような大きなものを置かないでくだ さい。バランスがくずれて倒れたり、落 下してけがの原因となることがありま す。



電源プラグを抜く時は、電源コードを 引っ張らないでください。コードが傷 つき火災・感電の原因となることがあ ります。必ずプラグを持って抜いてく ださい。



移動させる場合は、電源スイッチを切 り必ず電源プラグをコンセントから抜 き、外部の接続コードを外してから、 行ってください。コードが傷つき火災・ 感電の原因となることがあります。



窓を閉め切った自動車の中や直射日光 が当たる場所など異常に温度が高くな る場所に放置しないでください。火災 の原因となることがあります。

使用方法

ディスクを使用する機器の場合、ひび 割れ、変形、または接着剤などで補修 したディスクは使用しないでくださ い。ディスクは機器内で高速回転しま すので、飛び散ってけがの原因となる ことがあります。

レーザーを使用している機器では、 レーザー光源をのぞきこまないでくだ さい。レーザー光が目に当たると視力 障害を起こすことがあります。

長時間音が歪んだ状態で使わないでく ださい。スピーカーが発熱し、火災の 原因となることがあります。



本機に乗ったり、ぶら下がったりしな いでください。特にお子様はご注意く ださい。倒れたり、壊れたりしてけが の原因になることがあります。



お子様がカセットテープ、ディスク挿 入口に、手を入れないようにご注意く ださい。けがの原因になることがあり ます。



旅行などで長期間で使用にならないと きは、安全のため必ず電源プラグをコ ンセントから抜いてください。

雷池



指定以外の電池は使用しないでくださ い。また、新しい電池と古い電池を混 ぜて使用しないでください。電池の破 裂、液もれにより、火災・けがや周囲 を汚損する原因となることがありま



電池を機器内に挿入する場合、極性表 示(プラス(+)マイナス(一)の向 き)に注意し、表示どおりに入れてく ださい。間違えると電池の破裂、液も れにより、火災・けがや周囲を汚損す る原因となることがあります。



長時間使用しない時は、電池を取り出 しておいてください。電池から液がも れて火災、けが、周囲を汚損する原因 となることがあります。もし液がもれ た場合は、電池ケースについた液をよ く拭き取ってから新しい電池を入れて ください。また万一、もれた液が身体 についた時は、水でよく洗い流してく ださい。



電池は加熱したり分解したり、火や水 の中に入れないでください。電池の破 裂、液もれにより、火災、けがの原因 となることがあります。

保守・点検



5 年に一度くらいは内部の掃除を販売 店などにご相談ください。内部にほこ りがたまったまま、長い間掃除をしな いと火災や故障の原因となることがあ ります。特に湿気の多くなる梅雨期の 前に行うとより効果的です。なお掃除 費用については販売店などにご相談く ださい。



お手入れの際は安全のために電源プラ グをコンセントから抜いて行ってくだ さい。

準備する

付属品を確認する

・リモコン



・オーディオ・ビデオコード



• 単 3 形乾電池(R6P) × 2



- 保証書
- 取扱説明書(本書)
- ・ DVD プレーヤーかんたんガイド

リモコンに電池を入れる



リモコンのフタを閉めるときは、凸凹を合わせてから白矢印(⇔)の方向にスライドさせてください。

A×E

- 新しい乾電池と一度使用した乾電池を 混ぜて使用しないでください。
- ・ 乾電池は同じ形状でも電圧の異なるも のがあります。種類の違う乾電池を混 ぜて使用しないでください。
- ・長い間(1 カ月以上)リモコンを使用しないときは、電池の液漏れを防ぐため、 乾電池を取り出してください。もし、液 漏れを起こしたときは、ケース内についた液をよく拭き取ってから新しい乾 電池を入れてください。
- ・不要になった電池を廃棄する場合は、 各地の地方自治団体の指示(条例)に 従って処理してください。
- ・電池を直射日光の強いところや、炎天下の車内・ストーブの前など、高温になる場所で使用・放置しないでください。電池の液漏れ、発熱、破裂、発火の原因になります。また、電池の性能や寿命が低下することがあります。

本文中の表記について

本文中に記載されている記号には、下記のような意味があります。

DVDビデオ	・ 市販の DVD ビデオ・ ビデオモードで記録されているファイナライズ済の DVD-R/-RW/-R DL、および DVD+R/+RW/+R DL
DVD VR	VR モードで記録されている DVD-R/-RW/-R DL
[ビデオCD]	ビデオ CD
(CD(R/RW)	・ 市販の音楽 CD・ CD-DAフォーマットで音楽が記録されている CD-R/-RW/-ROM
JPEG	DVD-R/-RW/-R DL、CD-R/-RW/-ROM、 および USB 機器に記録されている JPEG ファイル
Div/Y®	DVD-R/-RW/-R DL CD-R/-RW/-ROM

ビデオファイル

およびUSB機器に記録されているDivX

WMV (DV-410V のみ)	DVD-R/-RW/-R DL、CD-R/-RW/-ROM、 および USB 機器に記録されている WMV ファイル
WMA	DVD-R/-RW/-R DL、CD-R/-RW/-ROM、 および USB 機器に記録されている WMA ファイル
MP3	DVD-R/-RW/-R DL、CD-R/-RW/-ROM、 およびUSB機器に記録されているMP3 ファイル
MPEG-4 AAC	DVD-R/-RW/-R DL、CD-R/-RW/-ROM、 および USB 機器に記録されている MPEG-4 AAC ファイル

再生できるディスク

- 本機は NTSC (日本のテレビ方式) に適合していますので、ディスクやパッケージに「NTSC」と表示されているディスクをお使いください。
- 下記のマークはディスクレーベル、 パッケージ、またはジャケットに付い ています。







DVDビデオ DVD-R DVD-RW









CD ビデオCD CD-R CD-RW





フジカラーCD

コダックピクチャーCD

- は DVD フォーマットロゴライセンシング(株)の商標です。

Axe

- ファイナライズされていないディスク は再生できません。
- パケットライト方式で記録されたディスクは再生できません。

DVD の再生について

DVDビデオ DVD VR

- ・ 市販の DVD ビデオを再生できます。
- ビデオモードまたはVRモードで記録されている DVD-R/-RW/-R DL (デュアル・レイヤー) を再生できます。
- ビデオモードで記録されている DVD+R/+RW/+R DL (ダブル・レイ ヤー)を再生できます。
- 動画/音楽/画像ファイルが記録されて いる DVD-R/-RW/-R DL を再生できます。
- DVD オーディオ、DVD-ROM、および DVD-RAM は再生できません。
- ・UDF(ユニバーサルディスクフォーマット)に準拠しているディスクに記録してください。
- DVD レコーダーで編集(部分消去など)した映像を再生すると、映像のつなぎ目で一瞬止まることがあります。
- DVD レコーダーなどで編集した映像が 編集したとおりに再生されないことが あります。

リージョンナンバー(地域番号)について DVD(457)

DVD プレーヤーと DVD ビデオには、販売地域ごとにリージョンナンバーが設定されたリージョンナンバーが、再生するディスクのリージョンナンバーに含まれていないときは再生できません。本機(日本向け)で再生できるリージョンナンバーは「2(2を含む)」または「ALL」です。

CD/ビデオ CD の再生について

[CD(R/RW)][ビデオCD]

- 市販の音楽 CD、CD-DA(音楽 CD)、 およびビデオ CD を再生できます。
- 動画/音楽/画像ファイルが記録されて いる CD-R/-RW/-ROM を再生できます。
- ・ CD-G は再生できません。
- マルチセッションには対応していません(P.48)。
- ディスクによっては "再生できない"、 "ノイズが出る"、または "音が歪む" ことがあります。

コピーコントロール CD について

当製品は音楽 CD 規格に準拠して設計されています。CD 規格外ディスクの動作保証および性能保証は致しかねます。

DualDisc の再生について

- 「DualDisc」は、片面に DVD 規格準拠の映像やオーディオが、もう片面に CD 再生機での再生を目的としたオーディオがそれぞれ収録されています。
- DVD 面ではないオーディオ面は一般的な CD の物理的規格に準拠していないために、再生できないことがあります。
- 「DualDisc」の DVD の面は再生できます。
- 「DualDisc」の仕様や規格などの詳細に 関しましては、ディスクの発売元また は販売元にお問い合わせください。

パソコンで作成したディスクの再 生について

- レコーダー、またはパソコンで記録したディスクを再生できないことがあります(原因:ディスクの特性、傷、汚れ、プレーヤーのレンズの汚れ、または結露など)。
- ・パソコンで記録したディスクは、アプリケーションの設定、および環境によっては再生できないことがあります。正しいフォーマットで記録してください(詳細はアプリケーションの発売元にお問い合わせください)。

再生できるファイル

- ・ ISO9660 レベル1/レベル2のCD-ROM ファイルシステムおよび拡張フォー マット (Joliet/Romeo) に準拠して記 録されたディスクだけ再生できます。
- DRM¹ で保護されているファイルは再生できません。
- フォルダー名は 1 枚のディスクで最大 299 フォルダーまで認識できます。ファイル名は1フォルダー内に最大648ファイルまで認識できます。ただし、フォルダーの構成によってはフォルダーまたはファイルを認識できないことがあります。
- ・フォルダー名およびファイル名を表示できます。ただし、半角英数字以外の文字は表示できません。半角英数字以外で入力されているフォルダー名およびファイル名は[F_001]または[FL_001]などに置き換えて表示されることがあります。また、文字化けして表示されることもあります。

動画ファイルの再生について

DivX® WMV

DVD-R/-RW/-R DL、CD-R/-RW/-ROM、または USB 機器に記録されている WMV ファイル (DV-410V のみ) および DivX ファイルを再生できます。

Windows Media™ Video (WMV) ファイルの再生について (DV-410V のみ)

- Windows Media は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国 における商標です。
- 本製品は、米国 Microsoft Corporation が所有する技術を使用しています。また、米国 Microsoft Licensing Inc. の許可を得ずに使用または頒布できません。
- 米国 Microsoft Corporation によって 開発された映像/音声圧縮技術です。
- Windows Media Player 9 Series を 使ってエンコードされたWMV9ファイ ルに対応しています。
- 拡張子「.wmv」の付いているファイル および解像度が720×480ピクセルま でのファイルを再生できます。
- Advanced Profile には対応していません。

DivX ファイルの再生について

 DivX は、DivX, Inc. が開発したメディ ア技術です。DivX のメディアファイル には、画像データが含まれます。



- DivX® Certified 製品。
- 標準の DivX[®] メディアファイル再生機 能が付いた DivX[®] ビデオを再生 (DivX[®] 6 も含むすべてのバージョンに 対応)。

- DivX、DivX Certified、および関連する 口ゴは、DivX, Inc. の商標です。これら の商標は、DivX,Inc. の使用許諾を得て 使用しています。
- 拡張子「.avi」または「.divx」が付いているファイルだけ再生できます。また本機では、「.avi」という拡張子はMPEG-4として認識します。MPEG-4でもDivXファイルでないときは本機で再生できないことがあります。

画像ファイルの再生について

JPEG

DVD-R/-RW/-R DL、CD-R/-RW/-ROM、または USB 機器に記録されている JPEG ファイルを再生できます。

JPEG ファイルの再生について

- ・画像ファイルを保存する形式(画像フォーマット)です。
- ・フジカラー CD、コダックピクチャー CD、または CD-R/-RW/-ROM に記録 されているファイルを再生できます。
- 総ピクセル数が 3072 × 2048 ピクセル 以下のベースラインJPEG および Exif 2.2¹ (P.48) に準拠している JPEG の再 生に対応しています。
- 拡張子「.jpg」または「.JPG」が付いているファイルを再生できます。
- JPEG HD に対応しています。720p または 1080i の高解像度で画像を出力します(DV-410Vのみ)。
- プログレッシブ JPEG には対応していません。
- 容量が大きいファイルは再生するまで に時間がかかることがあります。
- ・ 縦横比が異なる JPEG ファイルを再生 したときは、画像の縦または横に黒い 帯を付けて表示することがあります。

音楽ファイルの再生について

WMA MP3 MPEG-4 AAC

DVD-R/-RW/-R DL、CD-R/-RW/-ROM、または USB 機器に記録されている WMA ファイル、MP3 ファイル、および MPEG-4 AACファイルを再生できます。

Windows Media Audio(WMA)ファイルの再生について

- 米国 Microsoft Corporation によって 開発された音声圧縮技術です。
- Windows Media Player Ver.7、7.1、Windows Media Player for Windows XP、または Windows Media Player 9 Seriesを使ってエンコードできます。
- 米国 Microsoft Corporation の認証を 受けたアプリケーションを使ってエン コードしてください。認証されていな いアプリケーションを使うと正しく動 作しないことがあります。
- サンプリング周波数 32 kHz、44.1 kHz、 または 48 kHz で記録されているファイ ルに対応しています。
- ビットレートの上限は192 kbpsまでです。
- 可変ビットレート (VBR: Variable Bit Rate) およびロスレスエンコーディン グ (loss-less encoding) には対応して いません。
- 拡張子「.wma」または「.WMA」が付いているファイルだけ再生できます。

MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) ファイルの再生について


- サンプリング周波数 32 kHz、44.1 kHz、 または 48 kHz で記録されているファイ ルに対応しています。
- 可変ビットレート (VBR: Variable Bit Rate) には対応していません (再生でき ても表示窓の時間表示が速くなったり、 遅くなったりします)。
- 拡張子「.mp3」または「.MP3」が付いているファイルだけ再生できます。
- 音質的には、128 kbps 以上の記録ビットレートをお勧めします。

MPEG-4 AAC (Advanced Audio Coding) ファイルの再生について

- MPEG-2 および MPEG-4 で使われている音声圧縮技術の基本フォーマットです。
- iTunes[®] を使ってエンコードされたファイルに対応しています。
- 拡張子「.m4a」が付いているファイル だけ再生できます。
- エンコードしたiTunesのバージョンに よっては、再生できないことがあります。
- iTunes は、米国およびその他の国々で 登録された Apple Inc. の商標です。

各部の名前とはたらき

本体前面部



1 & STANDBY/ON

電源をオンまたはオフします。

2 HDMI (P.15) (DV-410V のみ)

HDMI 出力端子に接続した機器を認識しているときに点灯します。

3 リモコン受光部

- 約7m以内の距離からリモコンをここに向けて操作します。
- ・直射日光や蛍光灯などの強い光が当たると、リモコンの信号を受けにくくなることがあります。

4 ディスクトレイ

5 ▲ OPEN/CLOSE

ディスクトレイを開閉します。

6 本体表示窓(P.13)

7 TOP MENU

DVD ビデオのトップメニュー画面を表示します。

8 MENU

メニュー画面またはディスクナビゲーターを表示します。

9 1/↓/←/→

項目を選ぶまたは設定を変更するとき に使います。また、カーソルを移動し ます。

ENTER

選んだ項目を実行するまたは変更した 設定を確定するときなどに使います。

10 RETURN

1つ前の画面に戻ります。

11 HOME MENU

ホームメニューを表示または終了します。

12 USB 端子(A タイプ)(P.22)

USB 機器を接続します。

13 DVD/USB (P.22)

DVD モードと USB モードを切り換えます。

14 ▶

再生を始めます。

15 II


再生を一時停止します。もう一度押す と再開します。

16 ■

再生を停止します。

17 |**◄◄/▶►**| (P.19)

チャプター、トラック、またはファイルを頭出しします。



1 🖰 電源

電源をオンまたはオフします。

2 音声(P.20)

音声を切り換えます。

3 字幕 (P.20)

字幕を切り換えます。

4 数字 (0~9) ボタン

見たい/聞きたいタイトル、チャプター、トラック、またはファイルを指定して再生するときに使います。また、メニュー画面で項目を選ぶときなどにも使います。

5 トップメニュー

DVD ビデオの最上層のメニュー画面を表示します。

6 1/↓/←/→

項目を選ぶまたは設定を変更するとき に使います。また、カーソルを移動し ます。

決定

選んだ項目を実行するまたは変更した設定を確定するときなどに使います。

7 ホームメニュー

ホームメニューを表示または終了します。

8 ▶ 再生

再生を始めます。

9 **◄◄/◄**||/**◄**|(P.19)

再生中に押すと早戻しします。一時停止中に押すと逆方向にコマ戻し再生します。押し続けると逆方向にスロー再生します。

10 I◀◀ 前 (P.19)

再生中のチャプター、トラック、また はファイルの先頭に戻ります。

11 Ⅱ 一時停止

再生を一時停止します。再度押すと再 開します。

12 サラウンド (P.29)

バーチャルサラウンドをオンまたはオフします。

13 プレイモード (P.25)

プレイモード画面を表示または終了します。

14 ▲ 開/閉

ディスクトレイを開閉します。

15 アングル (P.20)

DVD ビデオでアングルを切り換えます。

16 DVD/USB (P.22)

DVD モードと USB モードを切り換えます。

17 クリア

選んだ項目を取り消します。番号の入力を間違えたときなどに使います。

18 メニュー

メニュー画面またはディスクナビゲー ターを表示します。

19 戻る

1つ前の画面に戻ります。

20 ►►/II►/I►(P.19)

再生中に早送りします。一時停止中に 押すとコマ送り再生します。押し続け るとスロー再生します。

21 ▶►I 次 (P.19)

次のチャプター、トラック、またはファイルの先頭に進みます。

22 ■ 停止


再生を停止します。

23 画面表示(P.21)

ディスクの情報を表示します。

映像または画像を拡大します。

本体表示窓



1 II

一時停止しているときに点灯します。

再生しているときに点灯します。

2 CHP

チャプター番号を表示しているときに 点灯します。

3 TITLE

タイトル番号を表示しているときに点 灯します。

4 $^{\circ}(P.20)$

他のアングルに切り換えられるときに 点灯します(DVD ビデオのみ)。

5 PRGSVE (P.33)

24 ズーム (P.21)

[コンポーネント出力]が[プログレッ シブ1に設定されているときに点灯しま す。

$6 \subseteq (P.26)$

リピート再生中に点灯します。


7 REMAIN

再生中のタイトル、チャプター、グルー プ、またはトラックの残り時間を表示 しているときに点灯します。


8 カウンター表示

タイトル、チャプター、トラック、ま たはファイル番号や経過時間などを表 示します。

本体背面部



- 1 HDMI出力端子(P.15)(DV-410Vのみ)
- 2 コンポーネント映像出力端子(P.16)
- 3 映像出力端子(P.14)
- 4 デジタル音声出力(同軸/光)端子(P.17)



- 5 音声出力端子(P.14)
- 6 D1/D2 映像出力端子(P.17)
- 7 S2 映像出力端子(P.14)

接続する

- 本機を他の機器と接続する、あるいは 接続を変更するときは、必ず電源を切 り電源コードをコンセントから抜いて ください。
- ・本機の映像出力は、直接テレビに接続 してください。


本機はアナログコピープロテクト方式 のコピーガードに対応しているため、 ビデオデッキを通してテレビに接続し たり、ビデオデッキで録画して再生す ると、正常な再生ができないことがあ ります。また、本機をビデオ内蔵テレ ビに接続すると、コピーガードによっ て正常な再生ができないことがありま す。詳しくはお使いのテレビメーカー にお問い合わせください。




テレビと接続する

付属のオーディオ・ビデオケーブ ルを使って接続する

▼ 本機背面部 (DV-410V)



S映像入力端子へ 音声/映像入力端子へ



▲ テレビ

HDMI ケーブルを使って接続 テレビと接続する する (DV-410Vのみ)

1 本のケーブルで映像と音声を劣化のな いデジタル信号でHDMI対応テレビに伝 送できます。接続後、HDMI 対応テレビ に合わせて本機の解像度とHDMIカラー を設定してください。HDMI 対応テレビ の取扱説明書もあわせてご覧ください。




- HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface Lt. HDMI Licensing. LLC の商標または登録商標です。

タメモ


- 本機のインターフェースは、下記の規 格に基づいて設計されています。 High-Definition Multimedia Interface Specification
- HDMI 対応機器と接続すると、本体表 示窓に解像度(「※※※※|)が表示さ れます。
- ・ 本機の HDMI 出力端子から出力する映 像の解像度は手動で変更します。 [HDMI 画素数] の設定を変更します (P.34)。2 台分の設定を記憶できます。
- 本機は HDMI 対応機器との接続を目的 として設計されています。DVI 機器に接 続すると正しく動作しないことがあり ます。

▼ 本機背面部 (DV-410V)



AV アンプと接続する

▼ 本機背面部(DV-410V)



HDMI 出力端子から出力される映像 / 音声について

本機の HDMI 出力端子から出力できる映像(解像度)について

- 720 × 480 ピクセルのプログレッシブ またはインターレース映像
- 1280 × 720 ピクセルのプログレッシブ 映像
- 1920 × 1080 ピクセルのプログレッシ ブまたはインターレース映像

本機の HDMI 出力端子から出力できる音声について

- 44.1 kHz~96 kHz、16 bit/20 bit/24 bit の 2 チャンネルリニア PCM 音声(2 チャンネルダウンミックスを含む)
- ・ ドルビーデジタル 5.1 チャンネル音声
- DTS 5.1 チャンネル音声
- MPEG 音声

DOLBY DIGITAL

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

©dtDigital Out

 - 米国特許 5451942 号、または、米国および その他の国での登録済み特許、または特許申 請中の実施権に基づき製造されています。 DTS および DTS Digital Out は、DTS 社の 登録商標であり、また、DTS のロゴおよび 記号はDTS社の商標です。© 1996-2007 DTS 社 不許複製。


ats2.0+Digital Out

- 米国特許 5451942 号、5956674 号、5974380 号、5978762 号、6487535 号、または、米 国およびその他の国での登録済み特許、また は特許申請中の実施権に基づき製造されて います。DTS および DTS 2.0 + Digital Out は、DTS 社の登録商標であり、また、DTS の口づおよび記号は DTS 社の商標です。© 1996-2007 DTS 社 不許複製。

高画質映像を楽しむ

市販のコンポーネントビデオケー ブルを使って接続する

▼ 本機背面部 (DV-410V)



コンポーネント映像入力端子へ


音声入力端子へ



▲ テレビ

市販の D 端子ケーブルを使って 接続する

▼ 本機背面部(DV-410V)



グメモ

本機の D1/D2 映像出力端子は、接続するテレビの D1、D2、D3、または D4のいずれの入力端子にも接続できます。ただし、D1 入力端子と接続したときはインターレース出力だけとなります。


サラウンドサウンドを楽しむ

- デジタル音声出力端子(光/同軸)にドルビーデジタルまたは DTS 音声に対応している AV アンプなどを接続します。
- ・ AV アンプとテレビおよび AV アンプと スピーカーの接続については、AV アン プの取扱説明書をご覧ください。

市販のデジタル音声ケーブルを 使って接続する

光デジタル音声ケーブルまたは同軸デジタル音声ケーブルのいずれかを使って接続します。

▼ 本機背面部 (DV-410V)



タメモ

・デジタル音声出力(光)端子に接続するときは、端子に付いているキャップを抜いてから端子の向きを合わせて接続してください。接続しないときはキャップを付けてお使いください。

再生する

あらかじめテレビの電源をオンにして、テレビの入力を切り換えてください。

ディスクまたはファイルを 再生する

1 雷源をオンにする

・ の 電源ボタンを押します。



2 ディスクテーブルを開閉して ディスクをセットする

・ ▲ 開 / 閉ボタンを押します。



印刷面を上にしてディスクをセットしてください。



3 再生する

・▶ 再生ボタンを押します。



- ・一時停止するには、再生中に 一時停止ボタンを押します。
- ・停止するには、再生中に 停止ボタン を押します。
- 電源をオフするには、0 電源ボタン(または本体前面部の0 STANDBY/ONボタン)を押します。

タメモ

- セットすると自動で再生を始めるディスクがあります。
- テレビ画面の上下に黒い帯が付くディスクがあります。

メニュー画面が表示されたとき

再生を始めると自動でメニュー画面を表示 するディスクがあります。メニュー画面の 内容や操作方法はディスクによって異なり ます。

停止した場所から再生する (リジューム再生)

- 再生中に 停止ボタンを押すと停止した場所を記憶します。 ▶ 再生ボタンを押すと停止した場所から再生します。
- CD (-R/-RW) または動画ファイルのと きは、再生していたタイトルまたはト ラックの先頭から再生します。
- リジューム再生を解除するには、停止中に 停止ボタンを押します。

タメモ

リジューム再生できないディスクがあります。

取り出したディスクの停止した場 所を記憶する(ラストメモリー)

- 取り出した DVD ビデオ(5 枚分) およびビデオ CD(1 枚分) の停止した場所を記憶します。もう一度セットして
 再生ボタンを押すと、取り出す前に
 - 停止した場所から再生します。
- ラストメモリーを解除するには、停止 中に ■ 停止ボタンを押します。
- 停止した場所を記憶させたくないときは、再生中に ▲ 開 / 閉ボタンを押してディスクを取り出してください。



DVD ビデオおよびビデオ CD の停止した場所だけ記憶できます。

・停止した場所を記憶できないディスク があります。記憶できる枚数の制限を 超えたときは、古い記憶に上書きされ ます。

いろいろな機能を使って再生する

ディスクやファイルの種類によって、できない機能があります。

早送り / 早戻し



- 再生中に ◀II/◀I/◀◀ ボタンまたは ▶▶/I▶/II▶ ボタンを押します。
- ・ 押すたびに速さを切り換えられます。速さの段階はディスクまた はファイルによって異なります。
- 通常の再生に戻すには **▶ 再生ボタン**を押します。
- 動画ファイルは速さを切り換えられません。

コマ送り / コマ戻しする



- ・一時停止中に ◀II/◀I/◀◀ ボタンまたは ▶▶/I▶/II▶ ボタン を押します。
- 押すたびにコマ送り/コマ戻しします。
- ・ 通常の再生に戻すには、▶ 再生ボタンを押します。
- ・ コマ送り / コマ戻し再生中は音声が出力されません。
- コマ戻し再生中に映像が揺れることがあります。
- ビデオ CD および動画ファイルはコマ戻し再生できません。

スロー再生



- ・一時停止中に ◀II/◀I/◀◀ ボタンまたは ▶▶/I▶/II▶ ボタン を押し続けます。
- テレビ画面に「スロー」と表示されるまで押し続けます。
- 押すたびに速さを切り換えられます。速さの段階はディスクまたはファイルによって異なります。
- ・ 通常の再生に戻すには ▶ 再生ボタンを押します。
- スロー再生中は音声が出力されません。
- ビデオ CD および動画ファイルは逆方向のスロー再生ができません。

頭出し(スキップ)



MPEG-4 AAC **DivX**[®] WMV



- ・ 再生中に **I◀◀ 前ボタン**または **▶▶I 次ボタン**を押します。
- ▶► 次ボタンを押すと次のタイトル、チャプター、トラック、 またはファイルの先頭に進みます。
- ・ I ◀ 前ボタンを押すと再生中のタイトル、チャプター、トラック、またはファイルの先頭に戻ります。2回続けて押すと1つ前に戻ります。ただし、ランダム再生中は、前のタイトル、チャプター、またはトラックには戻れません。
- ビデオ CD の PBC 再生中は操作方法が異なります。ディスクジャケットなどで確認してください。

DVDビデオ DVD VR ビデオCD

CD(R/RW)



- 数字 (0 ~ 9) ボタンで再生したいタイトル、チャブター、またはトラック番号入力して決定ボタンを押します。
- 番号を入力してから2秒以上経過すると自動で再生を始めます。
- DVD ビデオのチャプターサーチでは、再生中のタイトル内の チャプターだけ指定できます。

音声を切り換える

DVDビデオ DVD VR ビデオCD

CD(R/RW) DivX®

複数の音声が収録されている ディスクまたはファイルでは、 再生中に音声を切り換えられ ます。



- 再生中に**音声ボタン**を押します。
- 押すたびに音声が切り換わります。
- 収録されている音声の種類はディスクまたはファイルによって 異なります。
- メニュー画面で音声を切り換える DVD ビデオがあります。
- 音声を切り換えたときに映像が一瞬静止することがあります。
- リジューム再生またはラストメモリーを解除したときは[音声言語]の設定に戻ります (P.35)。

字幕を切り換える

DVDビデオ DivX®

複数の字幕が収録されている DVD ビデオまたは DivX では、 再生中に字幕を切り換えられ ます。



- 再生中に字幕ボタンを押します。
- 押すたびに字幕が切り換わります。
- 収録されている字幕の種類はディスクまたはファイルによって 異なります。
- 字幕が収録されていないときは「-/-|が表示されます。
- メニュー画面で字幕を切り換える DVD ビデオがあります。
- リジューム再生またはラストメモリーを解除したときは[字幕言語]の設定に戻ります(**P.35**)。

アングルを切り換える(マルチアングル)

[DVDビデオ]

複数のアングルが収録されている DVD ビデオでは、再生中にアングルを切り換えられます。



- 再生中にアングルボタンを押します。
- 押すたびにアングルが切り換わります。
- いる DVD ビデオでは、再生中 ・メニュー画面でアングルを切り換えられる DVD ビデオもありま にアングルを切り換えられる DVD ビデオもありま す。
 - ・ 複数のアングルが収録されている場面でペークがテレビ画面 に表示されます。ペマークを表示させたくないときは[アングルマーク表示]を[オフ]に設定します(P.36)。

映像(画像)を拡大する

DVDビデオ DVD VR ビデオCD DivX® WMV JPEG

- ズームボタンを押します。
- 拡大する場所(ズームエリア)が表示されます。
- ↑ ↑ ↓ / ← / → ボタンでズームエリアを移動できます。
- 押すたびに倍率((2倍→4倍→通常)が切り換わります。
- JPEG ファイル のスライドショー再生中は拡大する場所(ズー ムエリア) が表示されません。
- JPEG ファイルを拡大しているときは、▶ 再生ボタンを押して 诵常のスライドショー再生に戻すこともできます。

画像を回転(反転)する

JPEG



- スライドショー再生中に ↑/↓/←/→ ボタンを押します。
- ↑ ボタンを押すと画像の上下が反転します。
- ★ ボタンを押すたびに画像が反時計回りに90°回転します。
- ・ → ボタンを押すたびに画像が時計回りに90°回転します。
- ・ 通常のスライドショーに戻すには、▶ 再生ボタンを押します。

ディスクまたはファイルの情報を見る

DVDビデオ DVD VR ビデオCD

CD(R/RW) WMA MP3

MPEG-4 AAC **DivX**® WMV



- 再生中に**画面表示ボタン**を押します。
- 経過時間や残量などが表示されます。
- ディスクまたはファイルによっては、押すたびに表示内容が切り 換わります。
- 情報を消すには、消えるまで画面表示ボタンを数回押します。
- ビデオ CD の PBC 再生中は一部の情報が表示されません。PBC 再牛を解除してください(**下記**)。

ビデオ CD をメニュー画面から再生する(PBC 再生)

ビデオCD

ビデオ CD をメニュー画面に レイバックコントロール) 再生 といいます。 ディスクによって 表示内容と操作方法が異なり ます。ディスクに添付されてい る操作ガイドなどもあわせて ご覧ください。

- メニュー画面を表示するには、PBC 再生対応ディスクをセット して、**▶ 再生ボタン**を押します。
- 従って再生することをPBC(プ PBC 再生を始めるには、メニュー画面を表示中に**数字 (0 ~ 9)** ボタンでトラックを選んで、決定ボタンを押します。
 - メニュー画面に戻るには、再生中に戻るボタンを押します。
 - ページを切り換えるには、I◀◀ 前 /▶▶I 次ボタンを押します。
 - メニュー画面を表示しないで再生する(PBC 再生を解除して再 生する)には、停止中に**数字(0~9)ボタン**でトラックを選ん で決定ボタンを押します(または停止中に |◀◀ 前/▶▶| 次ボタ ンでトラックを選びます)。

USB 機器に記録されている ファイルを再生する

- 著作権保護 (DRM) されていない 動画 /音楽/画像ファイルを再生できます。
- USB マスストレージクラスの機器にだけ対応しています。¹
- ・すべての USB 機器に記録されている ファイルの再生およびUSB機器への電 源供給は保証できません。また、万一 本機に接続したことでUSB機器のファ イルが損失しても、当社は一切の責任 を負えません。あらかじめご了承くだ さい。
- USB 機器によっては正しく認識できないことがあります。
- ファイルによっては再生できないことがあります。

1 雷源をオンにする

· () 電源ボタンを押します。

2 入力をUSBモードに切り換える

・DVD/USB ボタンを押します。



本体表示窓に「USB MODE」と表示されます。

3 USB機器を接続する

ディスクナビゲーターが自動で表示されます。

▼ 本体前面部(DV-410V)



4 再生する

↑/↓/←/→ ボタンでファイルを選ん
 で、決定ボタンを押します。



- USB 機器は電源をオフにしてから取り 外してください。
- ・次に電源をオンしても入力はUSBモードのままです。DVDモードに戻すときは **DVD/USBボタン**を押します(または、▲ **開/閉ボタン**を押してディスクトレイを開けます)。

- お使いの USB 機器によっては、正しく 認識できないことがあります。
- パソコンに記録されているファイルは 再生できません。
- USB ハブには対応していません。
- ・容量の大きいUSB機器を接続したとき は読み込みに時間がかかることがあり ます(数分かかることもあります)。
- USB 機器に電源を供給できないことが あります。詳しくは「故障かな?と思っ たら | (P.38)をご覧ください。

ディスクナビゲーターを使っ て再生する

ディスクを再生する

DVDビデオ DVD VR ビデオCD

- 1 ホームメニューを表示する
 - ホームメニューボタンを押します。



- 2 [ディスクナビゲーター]を選ぶ
- ↑ ↑/↓/←/→ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。





3 ディスクナビゲーターの種類を 選ぶ

↑ ↑/ ↓ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。


例



- ディスクナビゲーターが表示されます。
- ディスクナビゲーターの表示内容は ディスクによって異なります。

4 タイトル、チャプター、または、 トラックを指定して再生する

↑ ↑/ ↓/←/→ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。



- ページを切り換えるには、I◀◀ 前ボタンまたは ▶►I 次ボタンを押します。
- 1 つ前の画面に戻るには、**戻るボタン**を 押します。
- ディスクナビゲーターを終了するには、ホームメニューボタンを押します。

- ・ディスクナビゲーターを表示できない DVD ビデオがあります。
- ビデオ CD の PBC 再生中はディスクナ ビゲーターを表示できません。 PBC 再 生を解除してください (P.21)。

DivX® WMV WMA MP3 MPEG-4AAC JPEG

1 ホームメニューを表示する

ホームメニューボタンを押します。



2 [ディスクナビゲーター]を選ぶ

↑ ↑ / ↓ / ← / → ボタンで選んで、決定ボタンを押します。






3 フォルダーを選ぶ

↑/↓ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。


例



4 ファイルを選んで再生する

↑ ↑/ ↓ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。

例



- JPEG ファイルを再生したときは、画像 が自動で切り換わります(スライド ショー再生)。
- ディスクナビゲーターを終了するには、ホームメニューボタンを押します。

- 1枚のディスクに音楽ファイルと JPEG ファイルが記録されているときは、同 時に再生できます。音楽ファイルを選 んでから JPEG ファイルを選んで再生 してください。
- ディスクナビゲーターに表示される ファイル名またはフォルダー名の文字 数は 14 文字までです。

プレイモード機能を使って 再生する

プレイモード機能が働かないディスクまたはファイルもあります。

プレイモード画面を表示する

- プレイモード画面を表示する
 - 再生中にプレイモードボタンを押します。



ホームメニューから[プレイモード]を 選んで、決定ボタンを押しても表示で きます。

タメモ

・ビデオ CD の PBC 再生中はプレイモー ド画面を表示できません。PBC 再生を 解除してください(**P.21**)。

指定した箇所を繰り返し再生する (A-B リピート再生)

DVDビデオ DVD VR ビデオCD CD(R/RW)


1 つのタイトルまたはトラック内の指定した箇所を繰り返し再生します。

- 1 プレイモード画面を表示する
- 再生中にプレイモードボタンを押します。
- 2 [A-B リピート] を選ぶ
 - ・ ↑/ ↓ ボタンで選んで決定ボタンまたは→ ボタンを押します。



3 A-B リピート再生を始める箇所 を選ぶ

例



4 A-B リピート再生を終了したい 箇所を選ぶ

- ・ ↑/↓ ボタンで [B(終了箇所)] を選んで、決定ボタンを押します。
- A-B リピート再生が始まります。
- A-B リピート再生を解除するには、[オフ]を選んで、決定ボタンを押します。

繰り返し再生する(リピート再生)

DVDビデオ DVD VR ビデオCD CD(R/RW)

DivX[®] WMV

1 プレイモード画面を表示する

再生中にプレイモードボタンを押します。

2 [リピート]を選ぶ

↑ ↑/ ↓ ボタンで選んで、決定ボタンまたは → ボタンを押します。



3 リピート再生の種類を選ぶ

↑ / ↓ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。

例



- リピート再生が始まります。
- リピート再生を解除するには、[リピートオフ]を選んで、決定ボタンを押します(再生を停止すると自動で解除されます)。
- リピート再生の種類は、ディスクおよびファイルによって異なります。

順不同に再生する(ランダム再生)

DVDビデオ DVDオーディオ ビデオCD CD(R/RW)

1 プレイモード画面を表示する

プレイモードを押します。

2 [ランダム]を選ぶ

↑ / ↓ ボタンで選んで、決定ボタンまたは → ボタンを押します。



3 ランダム再生の種類を選ぶ

↑ ↑/ ↓ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。

例



例:DVD ビデオのランダム画面

- ランダム再生が始まります。
- ランダム再生を解除するには、[ランダムオフ]を選んで、決定ボタンを押します(再生を停止すると自動で解除されます)。
- ランダム再生の種類は、ディスクまた はファイルによって異なります。

グメモ

- プログラムした内容は順不同に再生できません(プログラム再生中はランダム再生できません)。
- ランダム再生中は同じタイトル、チャプター、またはトラックを再生することがあります。

お好みの順に再生する (プログラム再生)

DVDビデオ【ビデオCD】CD(R/RW) **DivX**®

WMV WMA MP3 MPEG-4 AAC

- 1 プレイモード画面を表示する
 - プレイモードボタンを押します。
- 2 「プログラム] を選ぶ
 - ↑/↓ ボタンで選んで、決定ボタンまたは → ボタンを押します。



- 3 [プログラム入力・編集]を選ぶ
- ↑ / ↓ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。

例



- [プログラム入力・編集] 画面はディス クまたはファイルによって異なりま す。
- 4 再生したいタイトル、チャプ ター、トラック、またはファイルを 選ぶ
 - ↑ ↑/ ↓/ ←/ → ボタンで選んで、決定ボタンを押します。



例



- プログラムを追加するには、追加する 位置(プログラムステップ)を選んで から、タイトル、チャプター、または トラックを選んで、決定ボタンを押し ます(ファイルのときは一番下に追加 されます)。
- 1つ前の画面に戻るには、戻るボタンを 押します。入力中に戻るとプログラム した内容は削除されます。
- プログラムを削除するには、削除したいプログラムステップを選んで、クリアボタンを押します。

5 再生する

- ・▶ 再生ボタンを押します。
- すでにプログラムされている内容を再生するには、プログラム画面から[プログラム再生の開始]を選んで、決定ボタンを押します。
- 通常の再生に戻すには、プログラム画面から[プログラム再生の解除]を選んで、決定ボタンを押します。プログラムした内容は残ります。
- プログラムした内容をすべて消去する には、プログラム画面から[プログラム の全消去]を選んで、決定ボタンを押し ます。

- プログラムした内容を繰り返し再生できます。プログラム再生中にプレイモード画面の[リピート]から[プログラムリピート]を選びます(P.26)。
- プログラムした内容は順不同に再生できません(プログラム再生中はランダム再生できません)。

番号または時間を指定して再生する(サーチモード)

DVDビデオ DVD VR ビデオCD CD(R/RW)

DivX® WMV

タイトル、チャプター、トラック、またはファイルの番号や時間を指定して再生できます。

1 プレイモード画面を表示する

再生中にプレイモードボタンを押します。

2 「サーチモード]を選ぶ

↑/↓ ボタンで選んで、決定ボタンまたは → ボタンを押します。



3 サーチモードの種類を選ぶ

↑ / ↓ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。

例



- サーチモードの種類は、ディスクまた はファイルによって異なります。
- 4 再生したいタイトル、チャプター、トラック、またはフォルダーの番号または時間を入力する
 - 数字(0~9)ボタンで入力して、決定ボタンを押します(たとえば、1時間4分(64分00秒)を指定するときは、6、4、0、0を入力します)。
 - 再生が始まります。

- メニュー画面で指定できる DVD ビデオ があります。
- 動画ファイルは時間だけ指定できます (タイムサーチだけできます)。
- DVD+R/+RW はタイムサーチできません。

音場を設定する

- 1 ホームメニューを表示する
 - ホームメニューボタンを押します。

2 「音場設定] を選ぶ

・ ↑/↓/←/→ ボタンで選んで、決定ボ **タン**を押します。





3 設定を変更する

・ ↑/↓/←/→ ボタンで選んで、決定ボ **タン**を押します。



4 変更を確定する

- ホームメニューボタンを押します。
- ・変更した設定が保存されます。



ディスクまたはファイルによっては効 果が少ないことあります。

・ デジタル音声出力端子(光/同軸)およ び HDMI 出力端子から出力される音声 にも効果があります。¹

音場設定の項目

設定項目 (設定値)

イコライザー (**オフ**/ロック/ ポップ / ライブ / ダンス / テクノ / クラシック/ソフ **|** |

聞く音楽のジャンルに合わ せて選んでください。

バーチャルサラウ ンド (オン/**オフ)**

- 2つのスピーカーで臨場感の ある立体音場を再現できま
- リモコンのサラウンドボタ ンでも設定を変更できます。
- 「オン」に設定しているとき は96 kHz以上のリニアPCM 音声が 48 kHz に変換されま す。

(大/中/小/オフ)

- オーディオ DRC |・ 大きい音を小さく、小さい音 を大きくして再生します。た とえば、深夜に映画を見ると きに変更します。
 - ドルビーデジタル音声にだ け効果があります。
 - 接続しているテレビ、AV ア ンプ、またはスピーカーの音 量などによって効果が異な ります。切り換えながら最も 効果のある設定に変更して ください。

ダイアローグ (大/中/小/オフ)

セリフの音が小さくて聴き取 りにくいときに変更します。

太字=お買い上げ時の設定

1 ホームメニューを表示する

- ホームメニューボタンを押します。
- 2 「画質調整] を選ぶ
 - ・ ↑/↓/←/→ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。





3 設定を変更する

↑ ↑/↓/←/→ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。

例 1



例 2



1 つ前の画面に戻るには、戻るボタンを 押します。

4 変更を確定する

- ホームメニューボタンを押します。
- ・変更した設定が保存されます。

タメモ

- 接続しているテレビ、ディスク、また はファイルによっては効果が少ないこ とがあります。
- ・ HDMI 出力端子から出力される映像にも効果があります。

画質調整の項目

設定項目 (設定値)	
シャープネス (ファイン/ 標準 / ソフト)	画像の鮮明度を調整します。
ブライトネス (-20~+20 ¹)	画面の明るさを調整します。
コントラスト (-16~+16 ¹)	最も明るい部分と最も暗い 部分との明るさの比率を調 整します。
ガンマ (-3~+3 ¹)	画像の暗い部分の見えかた を強調します。
色あい (緑 9 ~赤 9 ¹)	緑色と赤色のバランスを調整します。
色の濃さ (-9~+9 ¹)	色の濃さを調整します。色の りの多いアニメなどで効果 があります。

太字=お買い上げ時の設定

1. お買い上げ時は 0 に設定されています。


設定を変更する(初期設定)

初期設定画面を操作する

再生中は [初期設定]を選べません。ディスクを停止してから操作してください。

1 ホームメニューを表示する

ホームメニューボタンを押します。



2 [初期設定]を選ぶ

↑ ↑/↓/←/→ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。



3 項目を選んで設定を変更する

・ ↑/↓/←/→ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。

タメモ

- ・本機と HDMI 対応機器を HDMI ケーブ ルで接続しているときは、[デジタル音 声出力] の設定を変更できません (自動 で変更されます)。
- 太字はお買い上げ時の設定です。

デジタル音声出力

· · · · — · —	• •	
設定項目	設定内容	
HDMI 出力	LPCM (2CH)	マルチチャンネル音声を2chのリニアPCM音声に変換し
(DV-410V のみ)		て出力します。接続している HDMI 対応機器がマルチチャ
		ンネル音声に対応していないときに選びます。
	自動	接続している HDMI 対応機器が対応している音声(ドルビーデジタル、DTS、MPEG、またはリニア PCM)を出力します。接続している HDMI 対応機器が対応していない音声は、リニア PCM に変換して出力します。
	オフ	HDMI 出力端子から音声を出力しません。
・ 本機と HDMI 対応	機器を HDMI ケー	-ブルを使って接続しているときだけ設定を変更できます。
• 「HDMI 出力の設定	こと出力される音声	の種類について」(P.32) もあわせてご覧ください。
デジタル出力	オン	デジタル音声出力端子から音声を出力します。
	オフ	デジタル音声出力端子から音声を出力しません。
[デジタル出力]を 変換されます。	[オフ] に設定す	ると、HDMI 出力端子から出力される音声はリニア PCM に

設定項目	設定内容	
DIDDigital 出力	□ □Digital	ドルビーデジタル音声を出力します。 接続している AV ア
		ンプがドルビーデジタル音声に対応しているときに選び
		ます。
	D Digital	ドルビーデジタル音声をリニア PCM 音声に変換して出力
	>PCM	します。接続している AV アンプがドルビーデジタル音声
		に対応していないときに選びます。
DTS 出力	DTS	DTS 音声を出力します。接続している AV アンプが DTS
		音声に対応しているときに選びます。
	DTS>PCM	DTS 音声をリニア PCM 音声に変換して出力します。接続
	(DV-410V)	している AV アンプが DTS 音声に対応していないときに
		選びます。
	オフ	DTS 音声を出力しません。接続している AV アンプが DTS
	(DV-310/	音声に対応していないときに選びます。
	DV-313)	
接続している AV アン	プが DTS 音声に	対応していないときは [DTS > PCM]/[オフ] に設定してく
ださい。[DTS] に設定	するとノイズが	発生することがあります。
96kHz PCM 出力	96kHz >	96 kHz 音声を 48 kHz/44.1 kHz 音声に変換して出力しま

96kHz PCM 出力96kHz > 48kHz 音声を 48 kHz/44.1 kHz 音声に変換して出力します。接続している AV アンプが 96 kHz 音声に対応していないときに選びます。96kHz96 kHz 音声を出力します。接続している AV アンプが 96 kHz 音声に対応しているときに選びます。MPEG 出力MPEG 音声を出力します。接続している AV アンプが MPEG 音声に対応しているときに選びます。MPEG き声をリニア PCM 音声に変換して出力します。接続している AV アンプが MPEG 音声に対応していないときに選びます。

[HDMI 出力] **の設定と出力される音声の種類について**(DV-410V のみ)

音声の種類		[HDMI 出力]の設定		
		LPCM (2CH)	自動	
[DVDビデオ]	ドルビーデジタル	2ch 音声に変換	ドルビーデジタル ¹	
DVD VR	ドルビーデジタル カラオケ	左/右	ドルビーデジタル ¹	
	リニア PCM	左/右	左/右	
	DTS	2ch 音声に変換	DTS ¹	
	MPEG	左/右	MPEG ¹	
CD(R/RW) V MPEG-4 AAC	WMA MP3	左/右	左/右	
DTS CD		左/右	DTS ¹	
[ビデオCD]		左/右	左/右	

^{1.} 接続している HDMI 対応機器が ドルビーデジタル、DTS、または MPEG などの音声に対応していないときは 自動でリニア PCM 音声に変換して出力します。

設定項目	目 設定内容						
テレビ画面	テレビ画面 4:3 (レターボックス)			面の上下に黒い帯なるときに選びます。		像を 4:3 の	
		4:3 (パン	スキャン)		快像の左右を切り取 見るときに選びます		体に映像
		16:9	(ワイド)	ワイド((16:9) テレビと接絡	売しているときに選	びます。
			.リンク) :10V のみ)	に選びま 示します して、[ト	ミン対応テレビ(1 す。テレビ画面の方 。本機とテレビを HDMI 画素数] を [1280x720p] に設定	E右に黒い帯を付け HDMI ケーブルを [1920x1080p]、[19	て正しく表 使って接続 20×1080i]、
	お使いのテ サイズ(4:3)の		**		お使いのテレビがワィ テレビ(16:9)のとき	, Ļ,	
	本機の設定	機の設定 映像の見		見えかた	本機の設定	映像の見えかた	
	4:3 (レターボック	フス)	16:9の映像	4:3の映像	16:9(ワイド)	16:9の映像 4:3の映像	
	4.0		16:9の映像	4:3の映像	10:0(2) = 112:47)	16:9の映像 4:3の映像	

ディスクが画面の縦横比の切り換えを許可しているときだけ設定が反映されます。ディスクのジャケットなどで確認してください。

16:9(シュリンク)

(DV-410Vのみ)

コンポーネント出力 インターレース

(パンスキャン)

コンポーネント映像出力端子または D1/D2映像出力端子 にプログレッシブ映像信号に対応していないテレビまた はプロジェクターを接続しているときに選びます。

プログレッシブ

コンポーネント映像出力端子または D1/D2 映像出力端子 にプログレッシブ映像信号に対応しているテレビまたは プロジェクターを接続しているときに選びます。本体表示窓の「PRGSVE」が点灯します。

- [プログレッシブ] を選んだときは、映像出力端子および S2 映像出力端子から映像が出力されません (DV-310/DV-313 のみ)。
- [プログレッシブ] を選んで決定ボタンを押すと確認画面が表示されます。設定を変更するときは、[はい] を選んで決定ボタンを押します。変更しないときは、[いいえ] を選んで決定ボタンを押します。
- [プログレッシブ]と[インターレース]を切り換えるときに映像が乱れることがあります。
- [HDMI 画素数] を [720x480i] に設定しているときは [インターレース] に設定されます。
- [プログレッシブ] に設定したあとに映像が映らなくなったときは [インターレース] に戻してください。戻す方法については「[コンポーネント出力] および [HDMI 画素数] の設定をお買い上げ時の状態に戻す | をご覧ください (下記)。
- ・ 本機とプログレッシブ対応テレビの互換性について

現在一部のプログレッシブ対応テレビは本機と完全な互換性が取れていないため、画像に乱れが 生じる場合があります。プログレッシブ再生時に不具合が生じた場合は本機の出力をインター レースに切り換えてください。また、当社のプログレッシブ対応テレビと本機との互換性につい てご質問のある場合は、当社のカスタマーサポートセンターへお問い合わせください(裏表紙)。

HDMI 画素数 (DV-410V のみ)	720x480i	720x480 ピクセルのインターレース映像を出力します。
	720x480p	720x480 ピクセルのプログレッシブ映像を出力します。
	1280x720p	1280x720 ピクセルのプログレッシブ映像を出力します。
	1920x1080i	1920x1080 ピクセルのインターレース映像を出力します。
	1920x1080p	1920x1080 ピクセルのプログレッシブ映像を出力します。

- 設定を変更すると映像が乱れるまたは映像が映るまでに時間がかかることがあります。
- 設定を変更すると確認画面が表示されます。映像が正しく映っているときは、[はい]を選んで 決定ボタンを押します。正しく映っていないときは、[いいえ]を選んで決定ボタンを押します。
- 設定を変更したあとに映像が正しく映らないときは [720x480p] に戻してください。 [[コンポーネント出力] および [HDMI 画素数] の設定をお買い上げ時の状態に戻す」をご覧ください(下記)。

HDMI カラー (DV-410V のみ)	RGB フルレンジ	色が濃くなります。黒が沈んで見えるときに選びます。
	RGB	色が薄くなります。黒が浮いて見えるときに選びます。
	色差	HDMI 対応テレビと接続しているときに選びます。色差(8 bit) フォーマットで伝送されます。

本機と HDMI 対応機器を HDMI ケーブルを使って接続しているときだけ設定を変更できます。

[コンポーネント出力] および [HDMI 画素数] の設定をお買い上げ時に戻す

- 1 電源をオフする
 - ・ の 電源ボタンを押します。
- 2 ◄ ボタンを押しながら
- - 本体前面部のボタンで操作します。
 - 電源がオンします。

言語

- 選んだ言語に変更されないディスクがあります。
- 言語をメニュー画面で変更するディスクもあります。メニュー画面で言語を変更してください。

設定項目	設定内容	
音声言語	日本語	DVD ビデオの音声を日本語で聞くときに選びます。
	英語	DVD ビデオの音声を英語で聞くときに選びます。
	その他の言語	136 言語から選びます。「言語コード表」を見ながら操作します (P.44)。DVD ビデオに収録されていない言語を選んだときは、収録されているいずれかの言語に設定されます。
字幕言語	日本語	DVD ビデオの字幕を日本語で表示するときに選びます。
	英語	DVD ビデオの字幕を英語で表示するときに選びます。
	その他の言語	136 言語から選びます。「言語コード表」を見ながら操作します(P.44)。DVD ビデオに収録されていない言語を選んだときは、収録されているいずれかの言語に設定されます。
DVD メニュー言語	字幕言語に連動	DVDビデオのメニュー画面を[字幕言語]で選んでいる言語で表示するときに選びます。
	日本語	DVD ビデオのメニュー画面を日本語で表示するときに選びます。
	英語	DVD ビデオのメニュー画面を英語で表示するときに選びます。
	その他の言語	136 言語から選びます。「言語コード表」を見ながら操作します(P.44)。DVD ビデオに収録されていない言語を選んだときは、収録されているいずれかの言語に設定されます。
字幕表示	オン	字幕を表示するときに選びます。
	オフ	字幕を表示しないときに選びます。ただし、字幕を強制的 に表示するディスクもあります。

[その他の言語] を選んだとき

「言語コード表」(P.44) の 136 言語から選びます。 DVD ビデオに収録されていない言語に設定したときは、収録されている言語で表示されます。

1 [その他の言語]を選ぶ

←/→ ボタンで選んで、決定ボタンを 押します。

2 [言語表]または[コード]を選ぶ

- ←/→ ボタンで選んで、決定ボタンを 押します。
- コード番号しか表示されない言語があります。詳しくは「言語コード表」(P.44)をご覧ください。

3 言語コードを選ぶ

↑/↓ ボタンまたは数字(0~9)ボタンで選んで、決定ボタンを押します。

設定項目	設定内容	
画面表示言語	日本語	操作表示(再生、停止など)を日本語で表示するときに選びます。
	English	操作表示(再生、停止など)を英語で表示するときに選びます。
アングルマーク表示	オン	テレビ画面にピィークを表示するときに選びます。
	オフ	テレビ画面に24マークを表示しないときに選びます。

オプション

設定項目	設定内容	
視聴制限	暗証番号	視聴が制限されているディスクを再生するために必要な暗証番号を登録(変更)します。詳しくは「暗証番号を登録(変更)する」をご覧ください(P.37)。
	レベル変更	本機の視聴制限のレベルを変更します。詳しくは「視聴制限のレベルを変更する」をご覧ください(P.37)。
	国/地域コード	国/地域を変更します。「国/地域コード表」を見ながら操作します (P.44)。
DTS ダウンミックス (DV-410V のみ)	STEREO	DTS のマルチチャンネル音声をステレオ音声に変換して 出力します。
_	Lt/Rt	DTS のマルチチャンネル音声を 2ch のサラウンド音声に 変換して出力します。
DivX VOD	Display	DivX VOD ファイルを再生するときに必要な本機の登録 コードを表示します。



登録コード

- DivX VOD ファイルは DRM で保護されています。登録されている機器以外では再生できません。
- DivX VOD ファイルに登録コードが承認されていないときは再生できません。再生するとテレビ 画面に「Authorization Error」と表示されます。
- 視聴できる回数が限られている DivX VOD ファイルがあります。再生すると残数がテレビ画面に 表示されます。残数が0回のときは「Rental Expired」と表示されます。

暗証番号を登録(変更)する

視聴制限のレベルを設けた DVD ビデオがあります(ディスクジャケットなどで確認できます)。本機のレベルを DVD ビデオよりも小さく設定すると視聴を制限できます。

1 [暗証番号]を選ぶ

↑ / ↓ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。

2 暗証番号を入力する

- 数字 (0 ~ 9) ボタンで入力して、決定ボタンを押します。
- 暗証番号を変更するときは、すでに登録している暗証番号を入力してから新しい暗証番号を入力します。

∅メモ

- 暗証番号はメモしておくことをお勧め します。
- ・暗証番号を忘れてしまったときは、本機の設定をお買い上げ時の設定に戻してから再度暗証番号を登録してください。
- 視聴制限されている場面を飛ばして再生する DVD ビデオがあります。
- 再生中に暗証番号を入力する画面が表示される DVD ビデオがあります。再生を続けるときは暗証番号を入力してください。

視聴制限のレベルを変更する

1 「レベル変更] を選ぶ

↑ / ↓ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。

2 暗証番号を入力する

数字 (0 ~ 9) ボタンで入力して、決定ボタンを押します。

3 レベルを変更する

←/→ ボタンで選んで、決定ボタンを 押します。

視聴制限の国 / 地域コードを変更

する

「国 / 地域コード表」 を見ながら操作します (P.44)。

1 [国コード]を選ぶ

↑ ↑/ ↓ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。

2 暗証番号を入力する

数字 (0 ~ 9) ボタンで入力して、決定ボタンを押します。

3 国コードを選ぶ

↑ / ↓ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。

すべての設定をお買い上げ時 の状態に戻す

1 本機の電源をオフにする

2 ■ を押しながら 🖰 STANDBY/ON を押す

・本体前面部のボタンで操作します。

その他

故障かな?と思ったら

- ・故障かな?と思ったら下記の項目を確認してください。また、本機と接続している機器 (テレビなど) もあわせて確認してください。それでも正常に動作しないときは「保障とアフターサービス」(P.43) をお読みのうえ、販売店にお問い合わせください。
- 静電気など、外部からの影響により本機が正常に動作しないことがあります。このようなときは、電源コードを一度抜いて再び差し込むことで正常に動作することがあります。
- 弊社ホームページにも本機の取り扱いについてのQ&Aを掲載していますので、あわせてご覧ください。http://pioneer.jp/support/product/dvdld.html

一般

こんなときは	ここを 確認してください	対応のしかた
設定した内容が消えてしまった。	本機の電源が入っているときに電源コードを強制的に抜いていませんか。	いたり、停電などが起きると設定した内容が消えてし
DVD と CD で音量 差を感じる。		ディスクの記録方式の違いにより音量差を感じること があります。
リモコンで操作で きない。	本機から離れた場所で 操作していませんか。	リモコン受光部との距離が 7 m の範囲で操作してください。
	リモコン受光部に直射 日光や蛍光灯などの強 い光が当たっていませ んか。	たると、リモコンの信号を受けにくくなることがあり
	電池がなくなっていま せんか。	電池を交換してください (P.6)。

こんなときは	ここを 確認してください	対応のしかた
できない。	ディスクに傷がついて いませんか。	傷がついているディスクは再生できないことがあります。
ディスクトレイ が自動で開く。	ディスクが汚れていま せんか。	ディスクをクリーニングしてください(P.47)。
	ディスクがディスクト レイが正しくセットさ れていますか。	・印刷面を上にセットしてください。・ディスクトレイの枠内に正しくセットしてください。
	リージョンナンバーは 正しいですか。	本機で再生できるリージョンナンバーは「2(2 を含む)」または「ALL」です。
	湿気の多い場所に設置 していませんか。	内部が結露している可能性があります。結露が消えるまでお待ちください。なお、エアコンなどの近くに設置しないでください (P.46)。
電源が自動でオンまたはオフする。		停止中にに30分以上何も操作しないと電源が自動でオフします(オートパワーオフ機能)。
映像が映らない。	ビデオコードが正しく 接続されていますか。	コードを奥までしっかり差し込んでください。
	ビデオコードが断線し ていませんか。	断線していたときは新しいコードと交換してください。
		接続している機器の取扱説明書をご覧になり、正しい入力に切り換えてください。
る。 • 縦横比が切り換	縦横比は正しく設定さ	テレビの取扱説明書をご覧になり、テレビの縦横比を 正しく設定してください。
えられない。	[テレビ画面]は正しく 設定されていますか。	[テレビ画面]を正しく設定してください(P.33)。
		S2映像出力に対応していないテレビとS映像ケーブルで接続すると映像が正しく映らないことがあります。このときはS映像ケーブル以外で接続してください。
再生中に映像が 乱れる。映像が暗い。		 本機はマクロビジョンのコピープロテクトに対応しています。テレビによってはコピー禁止信号が記録されているディスクを再生したときに正しく映らないことがあります。これは故障ではありません。 ビデオデッキなどを経由して本機とテレビを接続したときは、本機のアナログコピープロテクトによってビデオデッキで再生した映像が正しく映りません。本機とテレビは直接接続してください。

こんなときは	ここを 確認してください	対応のしかた
・ 音声が出ない。・ 音声が歪む。	一時停止していませんか。コマ送り / コマ戻し再生していませんか。スロー再生していませんか。	一時停止、コマ送り / コマ戻し、またはスロー再生中は音声が出力されません。
	接続している機器 (AV アンプなど) は正しく 設定されていますか。	接続している機器の取扱説明書をご覧になり、音量、入力、およびスピーカーの設定などを確認してください。
	ディスクに傷がついて いませんか。	傷がついているディスクは再生できないことがあります。
	ディスクが汚れていま せんか。	ディスクをクリーニングしてください(P.47)。
	オーディオコードが正 しく接続されています か。	コードを奥までしっかり差し込んでください。
	オーディオコードが断 線していませんか。	断線していたときは新しいコードと交換してください。
	他機器(AV アンプな ど)と正しく接続され ていますか。	・他機器の音声出力端子などに接続していないか確認してください。・AV アンプの PHONO 入力端子などに接続していないか確認してください。
	デジタル音声出力(光 / 同軸)端子に他機器 (AV アンプなど)を接 続していませんか。	 デジタル音声出力(光/同軸)端子を接続しているときは[デジタル出力]を[オン]に設定してください(P.31)。 接続している AV アンプなどの取扱説明書をご覧になり、対応している音声を確認してください。 [デジタル音声出力]を AV アンプなどが対応している音声に合わせて設定してください(P.31)。
デジタル音声出力 (光 / 同軸) 端子か らデジタル音声が 出力されない。	ン]に設定されていま	• [デジタル出力]を[オン]に設定してください(P.31)。

い。

マルチチャンネル 接続している AV アン 音声が出力されなプなどの音声出力は正 しく設定されています か。

- 接続している AV アンプなどの取扱説明書をご覧に なり、音声出力の設定を確認してください。
- メニュー画面または**音声ボタン**でディスクの音声を マルチチャンネル音声に切り換えてください。

接続している AV アン プなどが対応している 音声に設定されていま すか。

- [デジタル音声出力]が ・ 接続している AV アンプの取扱説明書をご覧になり、 対応している音声を確認してください。
 - [デジタル音声出力]を AV アンプなどが対応してい る音声に合わせて設定してください(P.31)。

こんなときは	ここを 確認してください	対応のしかた
DTS 音声が出力さ れない。	正しく接続されていま すか。	AV アンプなどがデジタル音声出力(光/同軸)端子に正しく接続してください。
		接続している AV アンプなどが DTS 音声に対応していないときは [DTS 出力] を [DTS > PCM]/[オフ] に設定してください (P.32)。
	プなどの音声出力は正	接続している AV アンプなどが DTS 音声に対応しているときは、AV アンプなどの音声出力を DTS 音声が出力できる設定に変更してください。
(光 / 同軸) 端子から 96 kHz/88.2 kHz のデジタル音声が	[96 kHz > 48 kHz] に 設定されていません	[96 kHz PCM 出力] を [96 kHz > 48 kHz] に設定してください。
出力されない。		著作権が保護されているディスクの 96 kHz/88.2 kHz のデジタル音声は出力できません。

HDMI 対応機器と接続しているとき (DV-410V のみ)

こんなときは	ここを 確認してください	対応のしかた
HDMIインジケー ターが点灯しな		DVI 機器を接続すると映像が正しく映らないことがあります。
U)。	351170	HDMI 対応機器の取扱説明書をご覧になり、正しい入力に切り換えてください。
映像が映らない。	解像度が正しく設定さ れていますか。	 接続している機器に合わせて [HDMI 画素数] を設定してください (P.34)。 [HDMI 画素数] をお買い上げ時の設定 ([720x480p])に戻してください (P.34)。
	HDMI ケーブルが正し く接続されています か。	ケーブルは奥までしっかり差し込んでください。ケーブルによっては 1080 p の映像が出力されないことがあります。
	HDMI ケーブルが断線 していませんか。	断線していたときは新しいケーブルと交換してください。
	DVI 機器を接続してい ませんか。	DVI 機器を接続すると映像が正しく映らないことがあります。
音声が出力されない。	[HDMI 出力] が正しく 設定されていますか。	[HDMI 出力] を [LPCM (2ch)] または [自動] に設定 してください (P.31)。
	[HDMI 出力] が正しく 設定されていますか。	[HDMI 出力] を [自動] に設定してください (P.31)。

)	こんなときは	ここを 確認してください	対応のしかた
		[HDMI カラー] が正し く設定されています か。	[HDMI カラー] の設定を変更してください (P.34)。
		接続しているテレビの 入力は正しく設定され ていますか。	テレビの取扱説明書をご覧になり、正しい入力に切り 換えてください。

USB 機器を接続しているとき

こんなときは	ここを 確認してください	対応のしかた
USB機器を認識し ない。	USB 機器が正しく接 続されていますか。	奥までしっかり差し込んでください。
	USB ハブを経由して 接続していませんか。	USB ハブには対応していません。USB 機器は直接接続してください。
	本機が対応している USB機器ですか。	USBマストレージクラスの機器にだけ対応しています。携帯フラッシュメモリーおよびデジタルオーディオ再生機器(FAT16/FAT32)に対応しています。
		電源をオンし直してください。
ファイルを再生で きない。	ファイルが著作権保護 (DRM) されていませ んか。	著作権保護されているファイルは再生できません。
はファイル名が正	フォルダー名または ファイル名に日本語が 含まれていませんか。	日本語は表示できません。
USB機器の認識に 時間がかかる。	USB 機器の容量はど れくらいですか。	容量によっては認識に時間がかかります。容量が大きいときは数分かかることもあります。
USB機器に電源が供給されない。	USB 機器の消費電力 はどれくらいですか。	消費電力が大きいと電源が供給されません(本体表示窓に「USB ERR」と表示されます)。このときは下記の操作を行ってください。 ・電源をオンし直してください。 ・電源をオフにして、USB 機器を接続し直してください。 ・ DVD/USB ボタンを押して入力を DVD モードに戻してから、もう一度 USB モードに切り換えてください(入力をDVDモードに戻すと本体表示窓に「LOADING」と表示され、ディスクを認識します。入力を USB に戻すと本体表示窓に「USB MODE」と表示されます)。 ・ USB 機器に AC アダプターが付属しているときは、AC アダプターを接続してお使いください。

保証とアフターサービス

修理に関するご質問、ご相談

裏表紙に記載の修理受付センター、またはお買い求めの販売店にご相談ください。

保証書 (別添)

保証書は必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取り、内容をよく読んで大切に保管してください。

保証期間は購入日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

弊社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

裏表紙に記載の修理受付センターまたはお買い 求めの販売店様にご連絡ください。

本品は持ち込み修理対応製品です。

故障して修理をお受けになる場合は、パイオニアサービス窓口またはお買い求めの販売店様に製品と保証書を持参してお申し付けください。なお、お客様のご要望により出張修理を行う場合の出張修理代は、有料とさせていただきます。

連絡していただきたい内容

- ご住所
- お名前
- ・ お電話番号
- 製品名:DVD プレーヤー
- 型番: DV-410V-S/DV-410V-K/DV-310/DV-313
- お買い上げ日
- ・ 故障または異常の内容

「いつ、どのくらいの頻度で、どのような操作 (使用したディスクも)で、どうなる」といっ た詳細

保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書に記載されている弊社保証規定に基づき 修理いたします。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望 により有料で修理いたします。



長年ご使用のAV機器の点検を!

- このような症状は ありませんか
- ・電源コードや電源プラグが 異常に熱くなる。
- ・電源コードにさけめやひび割れがある。
- ・電源が入ったり切れたりす
- ・本体から異常な音、熱、臭い がする。



ご使用 中止 故障や事故防止のため、すぐに 電源を切り、電源プラグをコン セントから抜き、必ず販売店に ご相談ください。

K026_A_Ja

言語コード表

言語名(言語コード),入力コード

Japanese (ja), 1001 English (en), 0514 French (fr), 0618 German (de), 0405 Italian (it), 0920 Spanish (es), 0519 Chinese (zh), 2608 Dutch (nl), 1412 Portuguese (pt), 1620 Swedish (sv), 1922 Russian (ru), 1821 Korean (ko), 1115 Greek (el) . 0512 Afar (aa), 0101 Abkhazian (ab) . 0102 Afrikaans (af), 0106 Amharic (am), 0113 Arabic (ar) . 0118 Assamese (as) . 0119 Aymara (ay), 0125 Azerbaijani (az), 0126 Bashkir (ba), 0201 Bulgarian (bg), 0207 Bihari (bh), 0208 Bislama (bi) . 0209 Bengali (bn), 0214 Tibetan (bo), 0215 Breton (br) , 0218 Catalan (ca), 0301 Corsican (co), 0315 Czech (cs), 0319 Welsh (cv), 0325 Danish (da) . 0401

Bhutani (dz), 0426 Esperanto (eo) . 0515 Estonian (et), 0520 Basque (eu) , 0521 Persian (fa), 0601 Finnish (fi) . 0609 Fiji (fj), 0610 Faroese (fo), 0615 Frisian (fy), 0625 Irish (ga), 0701 Scots-Gaelic (gd), 0704 Mongolian (mn), 1314 Galician (gl), 0712 Guarani (gn), 0714 Gujarati (gu), 0721 Hausa (ha), 0801 Hindi (hi), 0809 Croatian (hr), 0818 Hungarian (hu), 0821 Armenian (hy), 0825 Interlingua (ia), 0901 Interlingue (ie), 0905 Inupiak (ik), 0911 Byelorussian (be), 0205 Indonesian (in), 0914 Icelandic (is), 0919 Hebrew (iw), 0923 Yiddish (ji), 1009 Javanese (jw), 1023 Georgian (ka), 1101 Kazakh (kk), 1111 Greenlandic (kl) . 1112 Cambodian (km), 1113 Romanian (ro), 1815 Kannada (kn), 1114 Kashmiri (ks), 1119 Kurdish (ku), 1121

Kirghiz (ky), 1125 Latin (la) . 1201 Lingala (In), 1214 Laothian (lo), 1215 Lithuanian (It) . 1220 Latvian (lv), 1222 Malagasy (mg), 1307 Maori (mi), 1309 Macedonian (mk) . 1311 Malayalam (ml), 1312 Moldavian (mo), 1315 Marathi (mr) . 1318 Malay (ms), 1319 Maltese (mt) . 1320 Burmese (my) , 1325 Nauru (na), 1401 Nepali (ne), 1405 Norwegian (no) . 1415 Occitan (oc) , 1503 Oromo (om), 1513 Oriya (or), 1518 Panjabi (pa), 1601 Polish (pl), 1612 Pashto, Pushto (ps), 1619 Quechua (qu), 1721 Rhaeto-Romance (rm). Kirundi (rn), 1814 Kinyarwanda (rw), 1823

Serbo-Croatian (sh), 1908 Sinhalese (si) . 1909 Slovak (sk), 1911 Slovenian (sl), 1912 Samoan (sm), 1913 Shona (sn), 1914 Somali (so), 1915 Albanian (sq), 1917 Serbian (sr), 1918 Siswati (ss), 1919 Sesotho (st) . 1920 Sundanese (su), 1921 Swahili (sw), 1923 Tamil (ta), 2001 Telugu (te) . 2005 Tajik (tg), 2007 Thai (th), 2008 Tigrinya (ti), 2009 Turkmen (tk) . 2011 Tagalog (tl), 2012 Setswana (tn), 2014 Tonga (to), 2015 Turkish (tr), 2018 Tsonga (ts), 2019 Tatar (tt), 2020 Twi (tw), 2023 Ukrainian (uk) . 2111 Urdu (ur), 2118 Uzbek (uz), 2126 Vietnamese (vi), 2209 Volapük (vo) . 2215 Wolof (wo) . 2315 Xhosa (xh), 2408 Yoruba (yo), 2515 Zulu (zu), 2621

国/地域コード表

国/地域名,入力コード,および国/地域コード

アメリカ, 2119, us アルゼンチン, 0118, ar イギリス , 0702, qb イタリア, 0920, it インド, 0914, in インドネシア, 0904, id オーストラリア, **0121, au** オーストリア, 0120, at オランダ, 1412, nl

カナダ, 0301, ca 韓国, 1118, kr シンガポール , 1907, sq スイス, 0308, ch スウェーデン, 1905, se スペイン, 0519, es タイ, 2008, th 台湾, 2023, tw 中国 . 0314, cn

チリ, 0312, cl デンマーク , **0411, dk** ドイツ, 0405, de 日本 , 1016, jp ニュージーランド, 1426, nz ベルギー, 0205, be ノルウェー , 1415, no パキスタン, 1611, pk フィリピン, 1608, ph フィンランド, 0609, fi

Sanskrit (sa) . 1901

Sindhi (sd), 1904

Sangho (sg), 1907

メキシコ, 1324, mx ロシア, 1821, ru ブラジル, 0218, br フランス , 0618, fr ポルトガル, **1620, pt** 香港, 0811, hk マレーシア, 1325, my

仕様

1工(深
電源
420 mm x 49.5 mm x 215.5 mm (幅) x (高さ) x (奥行) 許容動作温度+5 °C ~ +35 °C 許容動作湿度
5 %~ 85 % (結露のないこと)
S2 映像出力
Y 出力レベル 1 Vp-p (75 Ω) C 出力レベル
映像出力
出力レベル 1 Vp-p (75 Ω) 出力端子
コンポーネント映像出力 (Y、C _B /P _B 、C _R /P _R)
Y 出力レベル 1 Vp-p (75 Ω) CB/PB、CR/PR 出力レベル
0.7 Vp-p (75 Ω) 出力端子RCA 端子
D1/D2 映像出力(Y、C _B /P _B 、C _R /P _R)
Y 出力レベル 1 Vp-p (75 Ω) CB/PB、CR/PR 出力レベル
HDMI 出力(DV-410V のみ)
出力端子
ワウ・フラッター (± 0.001 % W.PEAK) (JAITA)

デジタル音声出力

光デジタル出力 同軸デジタル出力	
その他 USB 端子	A タイプ
付属品 リモコン	

- 本機の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- 本機では、画面表示に NEC のフォント「Font Avenue」を使用しています。FontAvenue は NEC の登録商標です。

本機を移動するとき

本機を移動する場合は、必ずディスクを取り出しディスクトレイを閉じてください。さらに本体の o STANDBY/ON ボタン (またはリモコンの o 電源ボタン) を押し、本体表示窓の「-OFF-」表示が消えてから電源コードを抜いてください。ディスクを内部に入れたまま移動すると故障の原因となります。

設置する場所

- 組み合わせて使用するテレビやステレオシステムの近くの安定した場所を選んでください。
- テレビやカラーモニターの上に本機を設置しないでください。また、カセットデッキなど、磁気の影響を受けやすい機器とは離して設置してください。

次のような場所は避けてください

- 直射日光のあたる所
- ・ 湿気の多い所や風通しの悪い所
- ・ 極端に暑い所や寒い所
- 振動のある所
- ホコリの多い所
- ・ 油煙、蒸気、熱があたる所(台所など)

上に物を載せない

本機の上に物を載せないでください。

通気孔をふさがない。

毛足の長い敷物やベッド、ソファーの上などで 使用したり、本機を布などでくるんで使用しな いでください。放熱を妨げ、故障の原因となり ます。

熱を受けないように

本機をアンプなど、熱を発生する機器の上に載せないでください。ラックに入れる場合はアンプや他のオーディオ機器から出る熱を避けるため、アンプよりできるだけ下の棚に入れてください。

本機を使わないときは電源を切る

本機の電源がオンのときに、電波の状態によってはテレビ画面にしま模様が出たり、ラジオの音声に雑音が入ることがあります。このようなときは本機の電源を切ってください。

結露について

冬期などに本機を寒いところから暖かい室内に持ち込んだり、本機を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部(動作部やレンズ)に水滴が付きます(結露)。結露したままでは本機は正常に動作せず、再生ができません。結露の状態にもよりますが、本機の電源を入れて1~2時間放置し、本機の温度を室温に保てば水滴が消え、再生できるようになります。夏でもエアコンなどの風が、本機に直接あたると結露が起こることがあります。そのようなときは本機の設置場所を変えてください。

製品のお手入れについて

- 本体は柔らかい布でから拭きしてください。 汚れがひどいときは水で5~6倍に薄めた中 性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞り、汚れ を拭き取ったあと乾いた布で拭いてください。
- アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると印刷、塗装などがはげることがあります。また、ゴムやビニール製品を長時間触れさせるとキャビネットを傷めます。
- 化学ぞうきんなどを使うときは、化学ぞうきんなどに添付の注意事項をよく読んでください。
- お手入れするときは、電源コードをコンセントから抜いてください。

ガラスドア付きラックに入れたときのご注意

ガラスドアを閉めたまま、リモコンの **▲ 開 / 閉 ボタン**を押してディスクテーブルを開けないでください。ディスクテーブルの動きが妨げられると、故障の原因になります。

レンズのクリーニングについて

レンズにゴミやホコリがたまると、音飛びしたり画像が乱れたりすることがあります。このようなときは、「保証とアフターサービス」(P.43)をお読みのうえ、清掃をご依頼ください。市販されているクリーニングディスクはレンズを破損する恐れがありますので、使用しないでください。

著作権について

本機は、マクロビジョンコーポレーションおよび他の権利保有者が所有する合衆国特許および知的所有権によって保護された、著作権保護技術を搭載しています。この著作権保護技術の使用にはマクロビジョンコーポレーションの許可が必要であり、同社の許可がない限りは一般家庭およびそれに類似する限定した場所での視聴に制限されています。解析や改造は禁止されていますので行わないでください。

ディスクの取り扱いかた

保管

- 必ずケースに入れ、高温多湿の場所や直射日 光の当たる場所・極端に温度の低い場所を避けて垂直に保管してください。
- ディスクに付いている注意書は必ずお読みください。

ディスクのお手入れ

ディスクに指紋やホコリが付いたときは、再生ができなくなることがあります。このようなときは、クリーニングクロスなどで内周から外周方向へ軽く拭いてください。そのとき、汚れたクリーニングクロスは使用しないでください。



- ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品は使用しないでください。また、レコードスプレー・帯電防止剤などは使用しないでください。
- 汚れがひどいときは、柔らかい布を水に浸してよく絞ってから汚れを拭き取り、そのあと 乾いた布で水気を拭き取ってください。
- 損傷のあるディスク(ひびやそりのあるディスク)は使用しないでください。
- ディスクの信号面に傷や汚れをつけないでく ださい。
- ・ ディスクを2枚重ねて再生しないでください。
- ディスクに紙やシールなどを貼り付けないでください。ディスクにそりが発生し、再生できなくなる恐れがあります。また、レンタルディスクはラベルが貼ってある場合が多く、のりなどがはみ出している恐れがありますので。のりなどのはみ出しがないことを確認してからで使用ください。



特殊な形のディスクについて

本機では、特殊な形のディスク(ハート型や六角形等)は再生できません。故障の原因になりますので、そのようなディスクはご使用にならないでください。



ディスクの結露について

冬期などにディスクを寒いところから暖かい室内に持ち込んだとき、ディスクの表面に水滴が付くことがあります(結露)。ディスクが結露していると再生が正常にできないことがありますので、ディスクの表面の水滴をよく拭き取ってから使用してください。

インターレーススキャン(飛び越し走査)

映像の1画面を半分ずつ2回に分けて描きます。 最初に奇数番目の走査線を描き、次に偶数番目 の走査線を描いて1画面(フレーム)を表示し ます。従来のテレビの走査方式として採用され ています。この取扱説明書では解像度の数字の 後ろに「i」を付けて(480iなど)表記してあり ます。

ダイナミックレンジ (DRC)

ディスクに記録されている音声レベルの最大値と最小値の差異のことです。デシベル(dB)単位で測定されます。

ダイナミックレンジを圧縮する(オーディオDRC)と、最小の信号レベルが上がり、最大の信号レベルが下がります。破裂音のような大きな音声が小さくなり、人の声などの小さい音声がはっきりと聞こえるようになります。

プレイバックコントロール (PBC)

ビデオ CD (バージョン 2.0) に記録されている、 再生をコントロールするための信号です。PBC 付きビデオ CD に記録されているメニュー画面 を使って、簡単な対話形式のディスクや検索機 能のあるディスクの再生が楽しめます。また、高 / 標準解像度の静止画も楽しめます。

プログレッシブスキャン(順次走査)

映像の1画面を2回に分けずに1画面ずつ描きます。特に静止画の文字やグラフィックス、横線などの多い画像で、チラツキを抑えた美しい画像をご覧になれます。この取扱説明書では解像度の数字の後ろに「p」を付けて(480pなど)表記してあります。

マルチセッション

CD-R や CD-RW にデータを記録するとき、その記録の始めから終わりまでをひとまとめにした単位をセッションといいます。 マルチセッションとは 1 枚のディスクに 2 つ以上のセッションデータを記録する方法です。

リニア PCM

音声を圧縮しない方式です。ミュージカルや音楽コンサートなどのDVDビデオに収録されています。48 kHz/16 bit または 96 kHz などと表示されていることもあります。

Exif

(Exchangeable Image File Format)

エグジフと読みます。富士フイルム株式会社が開発したデジタルスチルカメラ用のファイルフォーマットです(JEIDA 規格)。撮影や画像に関する情報(撮影日など)とサムネイル画像が収録されています。

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

パソコン用ディスプレイなどで使用されている DVI (Digital Video Interface)を拡張した、次 世代テレビ向けのデジタルインターフェイス規格です。圧縮されていないデジタル映像および音声(ドルビーデジタル、DTS、MPEG、またはリニア PCM)を1つのコネクタで伝送できます。

MPEG (Moving Picture Experts Group)

エムペグと読みます。動画音声圧縮方法の国際標準です。DVD ビデオの映像およびビデオ CD の映像と音声の記録方式です。この方式でデジタル音声を圧縮して記録しているDVDビデオもあります。

サービス拠点のご案内

福井サービス認定店

サービス拠点への電話は、<u>修理受付センター</u>でお受けします。 (沖縄県の方は沖縄サービスステーション) また、認定店は不在の場合もございますので、持ち込みをご希望のお客様は修理受付センターにご確認ください。

```
受付 月〜金 9:30〜18:00 (±・日・祝・弊社休業日は除く)

☆拠点は、土曜も受付 9:30〜12:00、13:00〜18:00 (弊社休業日は除く)
●北海道地区
☆北海道サービスセンター
                     FAX 011-611-5694
                                      〒064-0822 札幌市中央区北2条西20-1-3 クワザワビル
 旭川サービス認定店
                     FAX 0166-55-7207
                                      〒070-0831
                                                旭川市旭町1条1丁目438-89
 帯広サービス認定店
                     FAX
                         0155-23-7757
                                      〒080-0015 帯広市西5条南28丁目1-1
 函館サービス認定店
                                      〒041-0811 函館市富岡町2-18-7
                     FAX
                         0138-40-6473
                                      受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)

☆拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社
●東北地区
☆東北サービスセンター
                     FAX 022-375-4996
                                      〒981-3121 仙台市泉区上谷刈6-10-26
 山形サービス認定店
                     FAX
                         023-615-1627
                                      〒990-0023 山形市松波1-8-17
 郡山サービス認定店
                     FAX 024-991-7466
                                      〒963-8861 郡山市鶴見坦1-9-25 クレールアヴェニュー伊藤第2ビル1F D号
 盛岡サービス認定店
                     FAX 019-659-1895
                                      〒020-0051 盛岡市下太田下川原153-1
 青森サービス認定店
                     FAX 017-735-2438
                                      T030-0821
                                                青森市勝田2-16-10
 八戸サービス認定店
                     FAX
                         0178-44-3351
                                      T031-0802
                                                八戸市小中野3-16-8
 秋田サービス認定店
                     FAX
                         018-869-7401
                                      〒010-0802 秋田市外旭川字梶の目345-1
                                      受付 月~十 9:30~18:00 (日・祝・弊社休業日は除く)
●東京都内
 世田谷サービスステーション
                     FAX 03-3419-4234 〒155-0032 世田谷区代沢4-25-9
 北東京サービスステーション
                     FAX 03-3944-7800 〒170-0002 豊島区巣鴨1-9-4 第三久保ビル1F
 多摩サービスステーション
                     FAX 042-524-5947
                                      〒190-0003 立川市栄町4-18-1 エクセル立川1F
●関東・甲信越地区
                                      受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
☆拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
☆東関東サービスセンター
                     FAX 043-207-2555
                                      〒263-0014 千葉市稲毛区作草部町1369-1 椎の実ハイツ1F
                                      〒270-0021 松戸市小金原4-9-23
 松戸サービス認定店
                     FAX 047-340-5052
 水戸サービス認定店
                         029-248-1306
                                      〒310-0844 水戸市住吉町307-4
                     FAX
 つくばサービス認定店
                     FAX 0298-58-1369 〒305-0045 つくば市梅園2-2-6
☆北関東サービスセンター
                     FAX 048-651-8030 〒331-0812 さいたま市北区宮原町1-310-1
 川越サービス認定店
                     FAX 049-233-6581
                                      〒350-0804 川越市下広谷1128-11
 宇都宮サービス認定店
                     FAX 028-657-5882
                                      〒321-0912 宇都宮市石井町3373-1
                                                伊勢崎市宮子町1191-17 パサージュ808伊勢崎101号
 群馬サービス認定店
                     FAX 0270-22-1859
                                      T372-0801
 新潟サービス認定店
                     FAX 025-374-5756
                                      〒950-0982 新潟市中央区堀之内南1-20-11
 佐渡サービス指定店 横山電機商会
                     FAX 0259-63-3400 〒952-1209 佐渡市金井町千種1158-1
☆南関東サービスセンター
                     FAX 045-943-3788
                                                横浜市都筑区茅ヶ崎南2-18-1 ベルデユール茅ヶ崎
                                      T224-0037
 横浜サービス認定店
                         045-348-8661
                                      〒240-0043 横浜市保土ヶ谷区坂本町250
                     FAX
                     FAX 046-231-1209
                                      〒243-0422 海老名市中新田4-10-53 中山ビル1F
 神奈川西サービス認定店
 三宅島サービス指定店 勝見電機
                     FAX 04994-6-1246 〒100-1211
                                                三宅村大字坪田
                     FAX 0263-48-0575 〒390-0852 松本市大字島立180-5 パイオニア松本拠点1F
 松本サービス認定店
 長野サービス認定店
                     FAX 026-229-5250
                                      T380-0935
                                                長野市中御所1-24
 甲府サービス認定店
                     FAX 055-228-8003
                                      〒400-0035 甲府市飯田4-9-14
●中部地区
                                      受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)

支拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
☆中部サービスセンター
                     FAX 052-532-1148 〒451-0063 名古屋市西区押切2-8-18
 岡崎サービス認定店
                         0564-33-7080
                                      T444-0931
                     FAX
                                                岡崎市大和町字荒田36-1 大和ビレッジB-1
 津サービス認定店
                     FAX 059-213-6712
                                      〒514-0821 津市垂水522-5
 岐阜サービス認定店
                     FAX 058-274-5256
                                     〒500-8356 岐阜市六条江東1-1-3
 静岡サービス認定店
                     FAX 054-236-4063
                                      〒422-8034 静岡市駿河区高松1-17-17
 沼津サービス認定店
                     FAX 055-967-8455
                                      〒410-0876 沼津市北今沢12-7
 浜松サービス認定店
                     FAX 053-422-1401
                                      〒430-0912 浜松市中区茄子町355-1
 金沢サービス認定店
                     FAX 076-240-0550 T920-0362 金沢市古府3-60-1 K2ビル1F
 富山サービス認定店
                     FAX 076-425-3027
                                      T939-8211
                                                富山市二口町1-7-1
```

FAX 0776-27-1768 〒910-0001 福井市大願寺3-5-9

●関西地区 ☆関西サービスセンター 大阪南サービス認定店 神戸サービス認定店 神戸サービス認定店 姫路サービス認定店 京都サービス認定店 奈良サービス認定店 奈良サービス認定店 奈知サービス認定店 初別カービス認定店	受付 月〜金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 会拠点は、土壌も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く) 会拠点は、土壌も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (解社休業日は除く) で 15:00~12:00、13:00~18:00 (解社休業日は除く) で 15:00~18:00 (解社休業日は除く) を 15:00~18:00 (解社休業日は除く) を 15:00~18:00 (解社休業日は除く) で 15:00~18:00 (解社休業日は除く) で 15:00~18:00 (解社休業日は除く) で 15:00~18:00 (解社休業日は除く) を 15:00~18:00 (解社休業日は除く) で 15:00~18:00 (解社休業日は保証・日はいません。 15:00~18:00 (解社株業日は保証・日はいません。 15:00~18:00 (解社株業日は保証・日はいません。 16:00~18:00 (解社株業日はいません。 16:00~18:00 (解社株業日はいません。 16:00~18:00 (解社株業日はいません。 16:00~18:00 (解析業日はいません。 16:00~18:00 (解析業日はいません。 16:00~18:00 (解析業日はいません。 16:00~18:00 (解析業日はいません。 16:00~18:00 (解析業日はいません。 16:00~18:00 (解析者日はいません。 16:00 (解析業日はいません。 16:00 (解析者日はいません。 16
●中国・四国地区 ☆中四国サービスセンター 岡山サービス認定店 松江サービス認定店 福山サービス認定店 高山サービス認定店 高地サービス認定店 高松サービスステーション 徳島サービス認定店 高知サービス認定店 和加サービス認定店 利加サービス認定店	受付 月〜金 9:30〜18:100 (土・日・孫・弊社株栗日は除く)
●九州地区	受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
☆九州サービスセンター 北九州サービス認定店 博多サービス認定店 長崎サービス認定店 熊本サービス認定店 兼大分サービス認定店 鹿児島サービス認定店 電崎サービス認定店	☆拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く) FAX 092-412-7460 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-12-3
●沖縄県	受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
沖縄サービスステーション	TEL 098-879-1910 〒901-2113 浦添市大平2-2-6 ひろえハイツ102 FAX 098-879-1352
T-100 1-5 5 T-1	

平成20年5月現在 記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

さくいん	た	Α
	ダイアローグ29 ダイナミックレンジ48	A-B リピート再生 25 D
頭出し		DivX. 9 DRM 8 DualDisc. 8 DivX VOD 36
い イコライザー29 色あい30 色の濃さ30	29 早送り19	DRC
インターレース 33 インターレーススキャン 	早戻し19 パンスキャン33	Exif
お オーディオ DRC29 オプション36 音場設定29 音声言語35	ふ ブライトネス30 プレイバックコントロール48 プレイモード25 プログラム再生27	H HDMI
か 画質調整 30 ガンマ 30 画面表示言語 36	プログレッシブ33 プログレッシブスキャン48 ま マルチセッション48	MPEG
国/地域コード37,44		Р
こっぱーコントロール CD 	ラストメモリー18 ランダム再生26 り リージョン7	PBC21, 48 R RGB34 RGB フルレンジ34
コントラスト 30 コンポーネント出力 33	リジューム再生18 リニア PCM48 リピート再生26	U USB22
さ サーチモード 28	れ レターボックス33	W WMV9
し34視聴制限36字幕言語35字幕表示35シャープネス30シュリンク33	わ ワイド33	WMA10
す スロー再生19		

<各窓口へのお問い合わせの時のご注意>

「0120」で始まる **「針** フリーコールおよび **™** フリーダイヤルは、PHS、携帯電話などからは、 ご使用になれません。

また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。

ご相談窓口のご案内

パイオニア商品の修理・お取り扱い(取り付け・組み合わせなど)については、お買い求めの販売店様へ お問い合わせください。

商品についてのご相談窓口

● 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

カスタマーサポートセンター(全国共通フリーコール)

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00、土曜・日曜・祝日9:30~12:00、13:00~17:00(弊社休業日は除く)

■ 🔣 0120-944-222 ■-般電話 03-5496-2986 ●家庭用オーディオ/ビジュアル商品

03-3490-5718 ■ファックス

■インターネットホームページ http://pioneer.jp/support/ ※商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

修理窓口のご案内

修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな?と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうか ご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名②ご購入日③故障症状を具体的に、ご連絡ください。

修理についてのご相談窓口

● お買い求めの販売店に修理の依頼が出来ない場合

修理受付センター

受付時間 月曜~金曜9:30~19:00、土曜・日曜・祝日9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く)

0120-5-81028 電話

0120-5-81029

■ファックス

■インターネットホームページ http://pioneer.jp/support/repair.html ※インターネットによる修理受付対象商品は、家庭用オーディオ/ビジュアル商品に限ります

沖縄サービスステーション(沖縄県のみ)

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00 (土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)

■一般電話 098-879-1910

098-879-1352 ■ファックス

部品のご購入についてのご相談窓口

● 部品(付属品、リモコン、取扱説明書など)のご購入について

部品受注センター

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00、土曜・日曜・祝日9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く)

■電話 **81095** 0120-5-81095 ■一般電話 0538-43-1161

■ファックス 0120-5-81096

平成20年5月現在 記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

VOL.028



J2L30301C SH 08/12 K

© 2008パイオニア株式会社 禁無断転載

■―般電話 03-5496-2023